



PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN KILOMETRAJE RECORRIDO	*1.000 Kms									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
MOTOR										
Filtro de Aire	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Filtro de Aceite	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Aceite Motor	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cambiar Bujías			C			C			C	
Cambiar Cadena Distribución, Tensor e Inspección general										C
Filtro de Combustible		C		C		C		C		C
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO										
Verificar Nivel de Refrigerante	R	R	R	R		R	R	R	R	
Cambio Líquido Refrigerante					C					C
Verificar fugas de mangueras, conexiones, radiador, termostato y bomba de agua	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
RUEDAS Y NEUMÁTICOS										
Rotación, verificar torque de tornillo de sujeción y posibles desgastes	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Inspección Estado de Presión Neumáticos	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Engrase de Rodamientos de Mazas ruedas traseras			R			R			R	
TRANSMISIÓN Y EMBRAGUE										
Aceite de la Caja de Cambios Mecanica, verificar nivel y fugas	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Pedal de embrague, verificar recorrido libre, comportamiento y ajuste si es necesario	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
FRENOS										
Revisar conjunto de frenos delanteros y traseros	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Tuberías y mangueras de freno, verificar condición y corregir eventuales fugas	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Cambio de líquido de freno				C				C		
SISTEMA ELECTRICO										
Verificar Equipos de Alumbrado y Señalización	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Limpia Parabrisas, Lavadores del Parabrisas, verificar Nivel del Depósito	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Comprobación del Sistema del vehículo por medio de herramientas de diagnostico	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN										
Verificar posibles fugas de los amortiguadores y fuelles homocinéticas	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Verificar Condición de los bujes de los brazos de dirección	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Verificar El nivel de aceite de la dirección hidráulica y sustituir de ser necesario	R	R	R	R	C	R	R	R	R	C
Examinar mangueras y conexiones de la dirección en cuanto a fugas y ajustes	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Engrasar y verificar el juego de dirección y rótulas	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

* I = Inspección ; C = Cambio ; R = Revisión